

Lars op 't Hof Scenery 31.44 - Starterpaket Grasbüschel Winter 2-4 mm

Art. Nr.: N11606

Handgefertigte Grasbüschel auf Trägerfolie, 2-4 mm Höhe im Farbton Winter, Bogen 21 × 15 cm. Mit Pinzette und Kleberpunkt zu setzen; MIFOTACK nicht enthalten.

14,99 €



Thema: Landschaftsbau Begrünung

Faserlänge: 2-4 mm

Hersteller: Lars op t Hof Scenery

Jahreszeit: Winter

Ausführung: Sets

Spurweite: H0

Artikelzustand: Neuware

Typ: Grasbüschel



Gewicht: 0.2 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Art.-Nr. N11606

Hersteller-Nr. Lars

Starterpaket Grasbüschel Winter 2-4 mm

Handgefertigte Grasbüschel auf Trägerfolie für kurzen Bewuchs an Wegrändern, auf Wiesen, Böschungen und zwischen Gleisen: Du hebst die Elemente mit der Pinzette ab und setzt sie mit einem kleinen Kleberpunkt.

2-4 mm

Faser- oder Vegetationshöhe

Winter

Jahreszeit-Farbton

21 × 15 cm

Abmessung

H0

Spurweite

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Passt das zu meinem Projekt?

2-4 mm entsprechen in H0 etwa 17–35 cm Vorbildhöhe und in Spur N etwa 32–64 cm. Der Farbton ist im Artikeldatensatz der Jahreszeit Winter zugeordnet. Der Artikel eignet sich für kurzen Bewuchs an Wegrändern, auf Wiesen, Böschungen und zwischen Gleisen. Du benötigst eine feine Pinzette und MIFOTACK. Ein Begrasungsgerät ist nicht erforderlich. MIFOTACK und Werkzeug sind nicht enthalten.

Produktspezifikationen

Hersteller

Lars op 't Hof Scenery

Hersteller-Artikelnummer

31.44

Produkttyp

Grasbüschel

Ausführung

Sets

Faser- oder Vegetationshöhe

2-4 mm

Vorbildhöhe umgerechnet

ca. 17–35 cm in H0, ca. 32–64 cm in Spur N

Jahreszeit

Winter

Abmessung

21 × 15 cm

Einsatzbereich

Modellbahn, Diorama und Tabletop

Grasbüschel mit der Pinzette setzen

1. **Abheben.** Eine feine Pinzette flach unter das Element schieben und es von der Trägerfolie lösen.
2. **Kleber dosieren.** Einen kleinen Punkt MIFOTACK auf die Unterseite setzen.
3. **Platzieren.** Das Element auf dem vorbereiteten Untergrund andrücken und zunächst Zwischenräume lassen.
4. **Mischen.** Zwischenräume mit abweichenden Höhen, Strukturen oder benachbarten Farbtönen ergänzen.
5. **Ränder verblenden.** Sichtbare Folienränder mit der Pinzette oder einem Modellierwerkzeug flach an den Untergrund drücken.

Lieferumfang

- 1 Verkaufseinheit Starterpaket Grasbüschel Winter 2-4 mm, 21 × 15 cm

MIFOTACK und Werkzeug sind nicht enthalten.

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11606**