

BERGSWERK 83117 - GLUEperfast Turbo 15ml, Aktivator für blitzschnelle Klebeverbindungen

Art. Nr.: N10765

8,90 €

Hersteller: BERGSWERK

Typ: Kleber

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.25 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



GLUEperfast Turbo

Der **Aktivator** in der Pinsel-/Zerstäuberflasche für blitzschnelle Klebeverbindungen - 15 ml

GLUEperfast Turbo ist ein transparenter, farblos bis leicht bernsteinfarbener Beschleuniger, der die Aushärtegeschwindigkeit von Sekundenklebern deutlich erhöht und eine starke und dauerhafte Verbindung ohne Rückstände, Verfärbungen und Ausblühungen schafft. GLUEperfast Turbo wird überall dort eingesetzt, wo Teile direkt bei Kontakt schnell, zuverlässig und präzise halten müssen. Das können Kabel in der Elektronik oder Anbauteile im Modellbau sein.

GLUEperfast Turbo wird als Vorbehandlung durch Sprühen (Zerstäuber liegt bei) oder Pinseln auf die Klebefläche aufgetragen. Nachdem der Klebstoff auf die andere Seite aufgetragen wurde, werden beide Teile sofort gefügt und zusammengepresst.

Achtung: Kann lackierte Oberflächen sowie PS- und EPS-Hartschaumstoffe angreifen. Vor der Anwendung wird ein Materialtest empfohlen!

Haltbarkeit: Mindestens 12 Monate bei Aufbewahrung im gut verschlossenen Originalgebinde.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008

GEFAHR

Enthält: Aceton.

UFI-Code: 82WT-R9DT-U00Q-Q3C6

Gefahrenhinweise:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Besondere Kennzeichnung:

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.